





















Kenwood	Afbeelding	Omschrijving	Toepasbare portofoons
K1		<b>Kenwood</b> Two-pin Right Angle 3.5mm Stereo + 2.5mm Mono	<b>Kenwood</b> 2 pin models of Kenwood Nexedge, DMR and Analogue
K2		<b>Kenwood</b> Multi-pin	<b>Kenwood</b> All multiple pin models from the Kenwood portfolio
K4		<b>Kenwood</b> 3.5mm	<b>Kenwood</b> PKT-23E
K5 <b>NIEUW!</b>		<b>Kenwood</b> 1 pin	<b>Kenwood</b> TK-3601DE

Hytera	Afbeelding	Omschrijving	Toepasbare portofoons
H1		<b>Hytera</b> Two-Pin right angle 2.5mm mono + 3.5 mm mono	<b>Hytera</b> TC-446S, TC-610, TC-620, TC-700
H6		<b>Hytera</b> Right angle	<b>Hytera</b> PD355lf, PD355ua/uc, PD365lf, PD365ua/uc, BD305lf

Overig	Afbeelding	Omschrijving	Toepasbare portofoons
J2		2.5mm Jack	<b>Elke portofoon of vuistmicrofoon met een 2.5mm ingang.</b> <i>Behalve de modellen die gebruik maken van de M2 en de M2s connector.</i>
J6		3.5mm Jack	<b>Elke portofoon of vuistmicrofoon met een 3.5mm ingang.</b> <i>Behalve de modellen die gebruik maken van de M2 en de M2s connector.</i>

Motorola	Afbeelding	Omschrijving	Toepasbare portofoons
M1		<b>Motorola</b> Two-pin right angle 3.5mm mono + 2.5mm mono	<b>Motorola</b> CP88, CP125, CP150, CP200, CT150, CT250, CT450, CT450LS, GP68, GP88, GP300, GP308, GP350, P040, P080, P110, P1225, P1225LS, P2000, PRO2150, PRO3150, BPR40, ER450, MTH500, GTX, SP50, LTS2000, PR400, GP300, CP040, DP1000.
M2		<b>Motorola</b> One-Pin right angle 2.5mm stereo	<b>Motorola</b> <b>FRS/GMRS:</b> FR50, FR60, Spirit GT, Spirit GT Plus <b>Talkabout:</b> Talker serie
M3		<b>Motorola</b>	<b>Motorola</b> Visar series.
M4		<b>Motorola</b> Multiple-pin	<b>Motorola</b> GP140, GP320, GP330, GP340, GP360, GP380, GP640, GP680, GP1280, MTP700, MTP850EX, MTP810EX
M4A		<b>Motorola</b>	<b>Motorola</b> HT750, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS
M5		<b>TeloSystems</b> Multiple-pin  <b>Motorola</b> Multiple-pin	<b>TeloSystems Nieuw!</b> TE390, TE580, TE590  <b>Motorola</b> EX500, EX600, GL2000, GP328plus, GP338Plus, PTX760Plus, GP344, GP388, PRO5150Elite, <b>RELM series:</b> RPU3000, 3600/RPU3000, 3600 <b>Hyt Series:</b> TC380M/370M, TC780M, TC-780, TC-610p
M6		<b>Motorola</b> Multi-pin	<b>Motorola</b> GP900, GP9000, HT1000, JT1000, MT2000, MTS2000, MT6000, MTX838, MTX900, MTX1000, MTX8000, MTX9000, MTX-LS, XTS2000, XTS2500, XTS3000, XTS3500, XTS5000/5100/7700, XTS1500, MT1500.
M7		<b>Motorola</b> Multiple-pin	<b>Motorola</b> AXP7000, XPR6300/6500/6350/6550, DP3401, DP3400, DP3600, DP3601, DP4400, DP4401, DP4600, DP4601, DP4800, DP4801, MTP850S, MTP850FUG
M10 <b>Nieuw!</b>		<b>Motorola</b>	<b>Motorola</b> CLP446
M11 <b>Nieuw!</b>		<b>Motorola</b>	<b>Motorola</b> SL1600, SL4000, SL7550, SL4010, SL6100, SL7500
M12		<b>Motorola</b> Multiple-pin	<b>Motorola</b> DP2000, DP2400, DP2600, TETRA MTP3200, TETRA MTP3250